



Ana Hickmann



Relaxbeauty
ESPECIALISTA EM BELEZA

ULTRA DRY AIR BRUSH

RB-EC0285A AH



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	6

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos são desenvolvidos com materiais seguros e de alta tecnologia.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Caso seu aparelho possua chave para a alteração da voltagem, altere de acordo com a tensão do local de uso;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica.
- Para desconectar o cabo de força, deslize o botão para a posição "0" (desligado) e, com a mão seca, remova o plugue da tomada.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;
- O aparelho fica muito quente durante o uso, tome cuidado e evite o contato entre as superfícies quentes e a pele, especialmente perto do rosto e pescoço evitando queimaduras;

- Evite bloquear a saída ou a entrada de ar do seu aparelho.
- Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
- Antes de colocar o modelador em repouso, mesmo que seja por breves instantes, desligue-o;
- Não deixe o aparelho ligado sobre qualquer tipo de material inflamável, pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear um incêndio.
- Sempre desligue o aparelho após o uso;
- Não enrole o cabo em volta do aparelho;
- Caso seu aparelho possua Íons, não toque no gerador com objetos de metal;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR) tendo uma corrente nominal de operação não excedendo 30mA é recomendada no circuito elétrico do banheiro. Peça a seu instalador por informações.
- **ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo água.

IMPORTANTE:

- **Sempre retire o plugue da tomada depois de cada utilização;**
- **Mantenha o aparelho longe da água. Não coloque-o próximo ou sobre água contida em banheiras, pias, bacias, etc;**
- **Não encoste o bico direcionador de ar e na grade frontal enquanto o aparelho estiver ligado, devido a alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras;**
- **Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso;**
- **A proximidade da água é um risco, mesmo quando o aparelho estiver desligado;**
- **Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte-o primeiro o aparelho da tomada;**
- **Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento, evitando assim o rompimento prematuro dos ligamentos internos;**
- **Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência técnica autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. A substituição do mesmo será feita de acordo com os termos estipulados nos termos de garantia;**
- **Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque elétrico;**
- **Jamais utilize o produto com os pés descalços ou sobre piso frio;**
- **Não utilize o produto com as mãos molhadas;**
- **Por tratar-se de um produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá risco de descargas elétricas pelo mau uso do item;**
- **Este produto não é brinquedo, mantenha fora do alcance de crianças;**
- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do modelador.

Não use diluente, não aplique diretamente óleos ou cremes para cabelo na escova (o contato indireto com o cabelo é permitido).

Certifique-se sempre de que o filtro de ar não esteja bloqueado, pois isto pode causar mau funcionamento no aparelho.

Não mergulhe na água ou qualquer outro líquido.

Não use produtos de limpeza ou solventes fortes ou abrasivos.

3. MODO DE USAR

A) Ligando o aparelho

- Antes de ligar o secador na rede elétrica, verifique se a tensão utilizada é a mesma do seu aparelho (127 V ou 220 V);

- Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque os bem com uma toalha para tirar o excesso da água.

- Desembarace os cabelos delicadamente com um pente, começando pelas pontas para evitar danos aos fios

- Coloque o plugue na tomada de alimentação e certifique-se que ambos estão firmes;

- Para iniciar o processo de secagem e alisamento, posicione o botão Liga/Desliga girando-o até a marcação da temperatura desejada:

- a) Posição I: Ar morno
- b) Posição II: Temperatura quente
- c) Posição III: Temperatura super quente

Obs.: Recomenda-se iniciar o processo de alisamento com a temperatura mais baixa. Aumente conforme necessário para adequar ao seu tipo de cabelo.

- Com os cabelos úmidos e totalmente desembaraçados, inicie o processo posicionando a escova próximo a raiz e deslize-a até as pontas. As cerdas flexíveis da escova deslizam suavemente no cabelo, alinhando os fios enquanto seca-os.

- Repita o movimento até secar todo o cabelo.

Segure o produto na área indicada. A parte superior do cabo pode ficar mais quente.



4. DETALHES DO PRODUTO



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 38,5 x 7 x 9,5 cm

Voltagem e Potência: 127V (1200W) ou 220V (1200W)

Frequência: 60 Hz

Garantia: 6 meses

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **6 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 03 (três) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688