Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

# POLTRONA MASSAGEADORA SHATSU LOUNG

RM-CM7166A

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Índice

1. CUIDADOS....3
2. LIMPEZA....5
3. DETALHES DO PRODUTO....6
5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....9
6. TERMOS DE GARANTIA.... 10

**Apresentação:**
Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!
Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.
Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.
A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.
Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

A **Cadeira Massageadora Shiatsu Lounge** combina design de uma cadeira moderna de balanço e massagem relaxante. Possui um travesseiro confortável que pode ser usado para massagem suave no pescoço ou removido para massagem intensa.
O acabamento tem um design moderno com tecido confortável e pés em madeira.
Tenha um relaxamento exclusivo controlando a massagem através do controle remoto:

- Massagem shiatsu 3D
- Massagem roller
- Função aquecimento
- Vibração no assento
- Receba massagem no pescoço, costas, cintura e quadris confortavelmente.

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## 1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Não use no banheiro, cozinha e lugares com forte luz solar, alta pressão, umidade, sujeira gordurosa e altamente corrosivo, bem como locais com poeira inflamável e explosiva, gasolina, gás, vapor, etc.
- Essa poltrona não foi projetada para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, a menos que recebam uma supervisão ou orientação sobre seu uso por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a poltrona.
- Certifique-se de que a tomada e cabo condutor de eletricidade estão conectados de forma segura para evitar incêndios e curtos- circuitos.
- Sempre desconecte a poltrona da tomada imediatamente após o uso, ou antes de realizar a limpeza do equipamento.
- Não utilize a poltrona em locais onde a taxa de umidade é alta.
- Não utilize a poltrona ao ar livre e evite colocá-la diretamente sob a luz do sol.

- Se houver queda ou corte no fornecimento de energia elétrica durante o uso, desligue a poltrona (ao pressionar o botão desliga) e retire o cabo da tomada, evitando assim eventuais danos que possam ocorrer ao equipamento quando o fornecimento de energia for restabelecido.
- Nunca opere sua poltrona se o cabo estiver molhado ou danificado.
- Nunca conecte ou desconecte o cabo da tomada com as mãos úmidas.
- Sempre supervisione o uso do equipamento por crianças, idosos ou portadores de deficiência.
- Não conecte ou insira nenhum dispositivo próprio para substituir as partes integrantes da poltrona ou qualquer outro dispositivo não previsto neste manual.
- Não fique de pé, sente- se ou pule sobre o descanso para pernas ou apoio de braços, enquanto a poltrona estiver em uso, pois há risco de ferimentos graves.
- Mantenha sua poltrona sempre limpa. Não coloque objetos nos orifícios da poltrona.
- Nunca mova sua poltrona pelo cabo elétrico.
- Verifique se não existem obstáculos (crianças ou animais de estimação, por exemplo) debaixo do encosto e do descanso para pernas antes de abaixa-los
- Observe sempre se existem rasgos na superfície do estofamento. Para sua própria segurança não utilize a poltrona se a mesma apresentar furos ou rasgos.
- Não utilize esta poltrona por mais de 30 minutos seguidos. Limite o tempo de massagem para uma determinada área em 15 minutos. O massageamento excessivo pode ocasionar superaquecimento do equipamento e consequente redução no prazo de vida útil da poltrona.
- Verifique sua rede elétrica. A falta de aterramento pode afetar o funcionamento da poltrona.
- Recomendável o uso de um estabilizador de tensão para evitar danos a parte eletrônica devido a quedas e/ou variações de energia.
- Não permita que duas ou mais pessoas sentem-se na poltrona ao mesmo tempo.
- Não saia da poltrona enquanto a mesma estiver em funcionamento e/ou inclinada, espere para que a mesma volte a posição inicial após desliga-la.
- Esta poltrona é destinada somente ao uso doméstico.

**IMPORTANTE:**

**- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.**

**- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.**

**- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).**

**- Somente para uso adulto.**

**- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:**

- **Grávidas**
- **Com marca-passo**
- **Flebite**
- **Trombose**
- **Doenças cardíacas**
- **Tumor maligno**
- **Problemas na coluna, escoliose, lordose**
- **Problemas de osteoporose ou outras doenças**
- **ou qualquer outra doença e ou desconforto.**

**- Caso sinta desconforto durante a massagem suspenda o uso imediatamente e consulte seu médico;**

**- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.**

**- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

**Peso máximo suportado: 120 Kg**

## 2. LIMPEZA

1. Após o uso e antes da limpeza e manutenção, tire o plugue da tomada.
2. Após o uso, limpe a capa com um pano seco; se for necessário, use um pouco de detergente neutro. Nunca use solvente químico, material abrasivo ou escova metálica para limpar a cadeira. Abra o zíper na parte superior e, em seguida, abra o zíper na parte inferior para remover a capa do travesseiro de massagem no pescoço.
3. Mantenha seca e nunca molhe ou lave a cadeira. E nunca desmonte para lavar.
4. Não use a cadeira em locais abertos ou úmidos. Não exponha diretamente ao sol ou à chuva.

## 3. DETALHES DO PRODUTO

A) Montagem

1.Monte a cadeira inteira de acordo com o desenho de montagem. Conecte o plugue de entrada do travesseiro de massagem no pescoço no plugue de saída. Ajuste a altura do travesseiro de massagem na posição mais confortável e aperte firmemente o Velcro. Em seguida, conecte o plugue de saída do adaptador no plugue de entrada DC. Coloque o plugue na tomada, a luz indicadora acende na cor azul.

**Nota: Montar a cadeira no tapete ou no chão não o arranhará facilmente.**

| Item nº | Nome | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Travesseiro Massag. | 1 |
| 2 | Almof. p/ Costas | 1 |
| 3 | Estrutura | 2 |
| 4 | Barra | 1 |
| 5 | Parafuso M6x83 | 6 |
| 6 | Parafuso M5x108 | 2 |
| 7 | Porca M6 | 2 |
| 8 | Travão | 2 |




Desenho de Montagem



2. Sente-se reto, encoste as costas e o pescoço na cadeira. Não sente sobre o controle.
3. Instruções de Operação do Controle Manual




**1)** Seleção de velocidade

Enquanto a função de massagem estiver ativada, gire o controlador de velocidade para dentro para acelerar a velocidade de massagem ou gire o controlador de velocidade para fora para reduzir a velocidade de massagem.

**2)** Seleção “para dentro” e “para fora”:

Deslize o botão para cima para acionar o modo “para dentro”. O massageadores farão a massagem em sentido horário. Deslize para baixo para acionar o modo “para fora”, os massageadores farão a massagem em sentido anti-horário. Pressione o meio para parar a função de massagem.

**3)** Massagem no pescoço

Enquanto a cadeira inteira estiver no modo de espera, pressione o botão “pescoço” para iniciar a função de massagem no pescoço e deslize o botão de “Seleção para dentro ou para fora” para ativar o modo “para dentro” e a luz indicadora ficará azul, deslize o botão para ativar o modo “para fora” e a luz indicadora ficará vermelha. Pressione o botão “pescoço” novamente para

parar a função.

**4)** Aquecimento

Enquanto a cadeira inteira estiver no modo de espera, pressione o botão “aquecimento” para iniciar a função de massagem com aquecimento. A luz indicadora fica vermelha. Pressione novamente o botão “aquecimento” para parar a função.

**5)** Massagem nas costas

Enquanto a cadeira inteira estiver no modo de espera, pressione o botão “costas” para iniciar a função de massagem nas costas e deslize o botão de “Seleção para dentro ou para fora” para ativar o modo “para dentro” e a luz indicadora ficará azul, deslize o botão para ativar o modo “para fora” e a luz indicadora ficará vermelha. Pressione o botão “costas” novamente para parar a função.

**6)** Massagem no assento

Enquanto a cadeira inteira estiver no modo de espera, pressione o botão “assento” para iniciar a função de massagem no assento e deslize o botão “Seleção para dentro ou para fora” para ativar o modo “para dentro” e a luz indicadora ficará azul, deslize o botão para ativar o modo “para fora” e a luz indicadora ficará vermelha. Pressione o botão “assento” novamente para parar a função.




(A) Bolso do Controle Manual
(B) Fonte de Alimentação
(C) Plugue de saída do adaptador
(D) Plugue de entrada DC
(E) Controle Manual
(F) Mecanismo massageador de pescoço
(G) Massageador com Aquecimento nas Costas
(H) Massageador com Raspagem nas Costas
(I) Motor vibratório de alta frequência
(J) Plugue de entrada do travesseiro de massagem no pescoço
(K) Plugue de saída do travesseiro de massagem no pescoço
(L) Plugue de Alimentação AC
(M) Travão

**Solução de Problemas**

| Problema | Causa Possível | Solução |
|---|---|---|
| Não Liga | Alguns plugues provavelmente não estão conectados. | Conecte cada plugue firmemente. Certifique-se que foi bem plugado no conector. |
| Para de funcionar durante o uso | Após o fim do tempo de operação de 20 minutos, a cadeira entra no modo de espera. | Pressione “Liga/Desliga" para reiniciar a função. |
| | Quando superaquecida, inicia seu sistema de autoproteção e desliga automaticamente | Espere a cadeira esfriar e reinicie. |
| | Sobrecarregada | Desencoste um pouco para aliviar a carga, então provavelmente começará a funcionar novamente. |
| | Falta de energia | Espere a energia voltar e reinicie |
| Ruído | Faz ruído enquanto o mecanismo massageador funciona | Normal, ignore-o |

* Se quaisquer circunstâncias anormais ocorrerem durante o uso e não puderem ser resolvidas pelas soluções acima, entre em contato com nosso Atendimento ao cliente.

## 5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 84 x 58 x 36 cm
Peso: 18,5 kg
Cores: Bege
Frequência: 60 Hz
Alimentação: Bivolt
Garantia: 1 ano

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:
www.gruporelaxmedic.com.br
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688